Partyset 1

quer beats

dj • sound • light

- Diese Bedingungsanleitung ersetzt nicht die originalen Bedienungsanleitungen der jeweiligen Hersteller. Sie dient lediglich als Vereinfachung zur Anwendung.
- Alle originalen Bedienungsanleitung liegen dem ausgeliehen Equipment bei.
- Bei eventuellen Fragen, halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Verleiher.
- Sollten Sie sich unsicher sein, so handeln Sie bitte nicht weiter. Suchen Sie den Kontakt zu Ihrem Verleiher.

Partyset 1

Tonanlage:

- 1x HK Audio Nano 602

Lichttechnik:

- 1x Eurolite Led Kls Laser Bar Pro

Effekttechnik:

- 1x Eurolite N-19 Nebelmaschine

Zubehör:

- Bluetooth-Empfänger
- 1 Liter Nebelfluid
- Verschiedene Kabel
- Stative
- Schutzhüllen
- Transporttaschen

Teil 1: Aufbau der Tontechnik / 2x HK Nano 602

Schritt 1: Legen Sie sich folgendes Material zusammen.

1x Pole - Stange

1x HK Mini - Stativ

1x HK Nano 602 (Tonanlage)

1x Speakon - Kabel

1x (Strom-) Netzkabel

1x 6er - Steckerleiste

1x Bluetooth - Empfänger

1x Mini - Klinkenkabel

Schritt 2: Satelliten - Lautsprecher entnehmen

Schritt 3: Satelliten - Lautsprecher trennen / Bitte mit Gefühl, ansonsten entsteht Schaden.

Lautsprecher verschieben



Schritt 3: Pole - Stange auf das Subwoofer - Gehäuse schrauben

Gewinde handfest anziehen

Schritt 4: Ersten Satelliten - Lautsprecher auf die Pole - Stange schieben

(Signalführung erfolgt durch die Pole - Stange / kein Kabel notwendig)

Nur in dieser Position möglich

von hinten ansetzten

Führung finden

einhacken

So sollte es nun aussehen

Höhe der Pole - Stange einstellen

Schritt 5: Mini - Stativ aufbauen und zweiten Satelliten - Lautsprecher montieren

Lautsprecher auf das Gewinde drehen



Schritt 5: Speakon - Kabel zwischen dem „zweiten" Satelliten - Lautsprecher und der Tonanlage verbinden

Anschluß „rechts“ benutzten !

Schritt 6: (Strom-) Netzkabel einstecken

Schritt 7: Mini - Klinkenkabel in die Tonanlage einstecken

Schritt 7.1: Anderes Ende des Mini - Klinkenkabel: Auswahl des Abspielgerätes

Bluetooth Adapter (Einrichtung unter „Schritt 10“)

Oder direkt an Smartphone / Tablet / Computer anschließen

Schritt 8: alle Stromkabel in die 6er - Steckerleiste und diese mit 230V / 16A Strom versorgen.

Nicht vergessen die Leiste einzuschalten !

Schritt 9: Einstellungen der Tonanlage HK Nano 602

ACHTUNG: Tonanlage wie dargestellt bitte einstellen!

Wenn die Anlage eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige „grün“.
Wichtig: Wenn die Anzeige im Betrieb **dauerhaft „rot“** leuchtet, dann reduzieren Sie die Lautstärke, ansonsten entstehen Schäden am Lautsprecher.
Blinkt die Anzeige im Takt „rot“ auf, dann ist dies unbedenklich. Das Blinken signalisiert die max. Lautstärke der Anlage.

Einstellen der Lautstärke (vor dem einschalten runter drehen!!!)

Intensität des Subwoofers

EIN / AUS



* Profi - Anschluss:

- mittels XLR - Kabel
- Oder 6,3mm Klinkenkabel

(Falls erwünscht, liegen Kabel bei.)

Linkes Setup wählen

Nachdem ein Tonsignal anliegt (per Bluetooth, Handy, etc.) erhöhen Sie vorsichtig den Lautstärkeregler der Tonanlage. Sie sollten nun Ihre gewünschte Musik hören können.

Richten Sie die Lautsprecher so aus, dass ein sauberes Klangbild entsteht.

Schritt 10: Bluetooth - Empfänger einrichten

Zum Einschalten (3 Sek. gedrückt halten, bis die blaue Led zweimal aufblinkt.

Sollten das Gerät sich nicht automatisch (was bei Erstbenutzung normal ist) mit einem Gerät koppeln, dann schaltet der Empfänger automatisch in den „Kopplungsmodus“. Dies wird angezeigt, durch die schnell blinkende blaue Led.

- Suchen Sie in dem Gerät, welches Sie verbinden möchten (Ihr Handy, etc.) nach „HV-BT021“ und verbinden Sie dies.

- Sollte die Verbindung stehen, dann leuchtet die blaue Led konstant.

10.1: Suchmodus am Bluetooth - Empfänger

Sollten Sie den Empfänger nicht in Ihrer Bluetooth-Liste sehen, dann schalten Sie bitte den Empfänger in den Suchmodus.

- Gerät einschalten
- Danach zweimal schnell hintereinander auf die EIN/AUS - Taste drücken.
- Nun sollte die Led abwechselnd Rot und Blau blinken.
- Der Empfänger ist im Suchmodus.
- Suchen Sie den Empfänger in Ihrer Bluetooth-Liste und verbinden Sie diesen.
- Name des Empfängers: **HV-BT021**

- Leuchtet nun die Led am Empfänger konstant Blau, dann sind Sie erfolgreich verbunden.

ACHTUNG

Bitte denken Sie daran, die Lautstärke auch an Ihrem Endgerät (Handy, etc.) zu erhöhen, ansonsten kommt kein Tonsignal am Bluetooth - Empfänger an !

Teil 2: Aufbau der Lichtanlage

Schritt 1: Legen Sie sich folgendes Material zusammen.

1x Lichtstativ (Gravity)

1x Lichtbar (Eurolite)

1x (Strom-) Netzkabel

Schritt 2: Lichtstativ aufbauen

Schraube lösen

Fuß auseinander ziehen

Schraube wieder anziehen

Für einen sichern Stand, den Fuß so breit wie nur möglich ausziehen!

Schraube lösen und Aufnahmerohr ausziehen

Splint in eine vorhandene Bohrungen stecken

Achtung: Niemals ohne Splint arbeiten!!!

Schraube wieder (handfest) andrehen.

Die gewünschte Höhe kann nach der Montage der Lichtbar eingestellt werden.

Schritt 3: Lichtbar entnehmen und auf das Lichtstativ setzen

Schraube „handfest“ anziehen

Netzkabel für die Stromversorgung einstecken

Schritt 4: Scheinwerfer auf Position einstellen

Verstellschrauben lösen & ausrichten

Schritt 5: Schließen Sie das Netzkabel an



Im Partyset nutzen Sie dafür die Steckerleiste !

Schritt 6: Entnehmen Sie die Fernbedienung zur Steuerung der Lichtbar aus der Tasche

Schritt 7: Schalten Sie die Lichtbar ein



Fernbedienung auf diesen Punkt ausrichten

Schritt 8: Empfindlichkeit einstellen bei „Sound to Light“ - Steuerung auf der Rückseite.

Schritt 9: Funktionen der Fernbedienung

Das Display auf der Rückseite der Lichtbar zeigt an, welches Program angewählt ist.

Mit der Fernbedienung lassen sich die integrierten Showprogramme im Automatikbetrieb oder im musikgesteuerten Betrieb anwählen. Durch mehrfaches Drücken der Tasten wird zwischen den Programmen umgeschaltet.
Das Display zeigt die aktuelle Einstellung an.

Liste der vorhanden Programme:

Taste	Beschreibung
Automatikbetrieb	
Derbys, Spots, Laser und Strobe-LEDs	
	Showprogramm AM01—AM03 Geschwindigkeit einstellbar mit 0—9
Derbys und Spots	
A	**Showprogramm AP01—AP18** Geschwindigkeit einstellbar mit 0—9
Laser	
B	**Showprogramm AL01—AL06** Geschwindigkeit einstellbar mit 0—9
Strobe-LEDs	
C	**Showprogramm AF01—AF12** Geschwindigkeit einstellbar mit 0—9
Musiksteuerung	**Licht reagiert im Takt der Musik**
Derbys, Spots, Laser und Strobe-LEDs	
	Showprogramm SM01—SM03 ← **Favorisierte Einstellung**
Derbys und Spots	
A	**Showprogramm SP01—SP18**
Laser	
B	**Showprogramm SL01—SL06**
Strobe-LEDs	
C	**Showprogramm SF01—SF11**
Allgemeine Funktionen	
	An/aus
	Schaltet die Tasten A, B und C zwischen Automatikbetrieb und Musiksteuerung um
0 – 9	**Ablaufgeschwindigkeit der Showprogramme**
	Pause
	Farbwahl

Für die Musiksteuerung wählen Sie bitte der Lautstärke entsprechend die Mikrofon-Intensität aus (siehe Schritt 8)

Informationen für die Verwendung des Fußschalter oder dem DMX - Betrieb entnehmen Sie bitte der original beigelegten Betriebsanleitung des Herstellers. Vielen Dank.

Teil 3: Nebelmaschine



Bedingungsanleitung

Schritt 1: Füllen Sie das Nebelfluid bis zur max. Markierung

Verschließen Sie die Abdeckung

Schließen Sie das Gerät an den Strom an

Schalten Sie das Gerät ein

Schritt 1: Das Gerät heizt auf.

Die Nebelmaschine braucht ca. 5 Minuten, bis Sie betriebsbereit ist. In dieser Zeit heizt Sie auf. Wenn dieser Vorgang beendet ist, dann leuchtet die orange Anzeige an der Fernbedienung auf und das Gerät ist bereit.

- Drücken Sie die Taste an der Fernbedienung solange, wie der Nebelausstoß anhalten soll. Irgendwann muss sich die Nebelmaschine jedoch wieder aufheizen, um das Nebelfluid zu erhitzen. Dieser Vorgang dauert jetzt nur noch 30 bis 60 Sekunden.

ACHTUNG:

- Bitte niemals die Nebelmaschine ohne geeignetes Nebelfluid betreiben.
- Auf den Füllstand der Nebelmaschine achten! Sollte sich kein Nebelfluid mehr im Behälter der Maschine befinden, so füllen Sie diesen wieder auf, ansonsten kommt es zu Schäden an der Nebelmaschine.
- Direkten Kontakt an Austrittsöffnung der Nebelmaschine vermeiden. Immer einen Sicherheitsabstand von mind. 50cm einhalten. Verbrennungsgefahr durch heißen Nebel !